

# Betjeningsvejledning scoretavle udendørs



Kenneth Nielsen

Tarp Boldklub

21-10-2012



## Fjernbetjeningen.

Tænd/sluk ved tryk på



eller



Tænd/sluk også direkte på tavlen.


Start/stop kamp uret: Tryk








Ved Halvleg sættes start-tiden for næste halvleg. Ved ét tryk på halvleg til 0



sættes start tiden for 2.



Ved to tryk på  sættes tiden for 2. halvleg til f.eks. 45 (se SETUP)



Scoring hjem/gæst: Tryk  eller 

Ved annullering tryk  +  eller 

Ved gult kort, kan Scoretavlen styre op til 3 udvisninger pr. hold. Viser tiden for den med korteste tid.

Gult kort hjem/gæst: Tryk  (venstre eller højre).





Ved annullering tryk  +  (venstre eller højre).

Efter kampen resettes både spilletid og score: Tryk  + 

## Setup

Gå til Setup ved trykke  +  Vælg mellem 5 menuer med  

Menu 1: Vælg om kamp tiden skal tælle op eller ned. 0=OP. 1=NED

Tryk  Vælg med   og bekræft med 





for at returnere til Setup menuen.

### **Menu 2: Vælg spilletid pr. halvleg (1-99 minutter)**



Tryk  Indtil første ciffer med   og bekræft med 

Gentag dette med næste ciffer.

### **Menu 3: Vælg om tiden skal stoppe, når valgt spilletid pr. halvleg er nået 0=NEJ 1=JA**

Tryk  Vælg med   og bekræft med 

### **Menu 4: Vælg udvisningstid for gult kort. (1-99 minutter)**

Tryk  Indstill første ciffer med   og bekræft med 

Gentaag dette med næste ciffer.

## **GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER**

Tryk  +  for at gendanne fabriksindstillingerne.

Når der på scoringstavlens ur står 88 er fabriksindstillingerne gendannet. Bekræft med tryk på eller tryk anden taste for at fortryde.



**Fjernbetjeningen vil når den ikke bliver brug være i boldrummet i en bakke hvorpå der står scoretavle. Der SKAL den altid være hvis den ikke bruges.**

**I bakke ligge der også ekstra batterier.**